

取扱説明書(本線側)

ユニライン / 圧接コネクタ

NKE株製 専用フラットケーブル用
形:MAF-S407F (T分岐用)
MAF-S407FE (エンド用)

このたびは、ユニライン製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご希望通りの製品であるかお確かめの上、ご使用前には、この取扱説明書をよくお読みになり、以下の項目にしたがって、正しく適切な方法でご使用ください。

尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

1. 製品概要

本製品はユニライン用の圧接コネクタです。

本線 (NKE株製 専用フラットケーブル: 0.75mm²) に対して、分岐線 (0.3 ~ 0.5mm²) を接続します。



2. 構成部品

・形MAF-S407F (本線側圧接コネクタ: T分岐用)

表記: S47F

ハウジング (パープル)

カバー (パープル)





・形MAF-S407FE (本線側圧接コネクタ: エンド用)

表記: S47FE

ハウジング (パープル)

カバー (パープル)





3. 圧接方法 (本線側)

1) ケーブルの切断 (エンドタイプのみ)

- ・エンドタイプに使用するケーブルは長手方向に垂直に切断してください。
- ・短絡防止のため、切断は鋭利な刃物で行ってください。


2) ケーブルの装着

- ・カバーのケーブル識別シールの色に合わせ、ケーブルをのせます。
- ・カバーではさみ込み、フックをかけて固定します。
- ・エンドタイプはケーブルの末端をカバーの壁に当てて位置決めしてください。




3) ハウジングの装着

- ・ケーブルとカバーのシールの色が合っていることを再度確認の上、カバーにハウジングをセットし、仮固定します。
- ・この時点でも、カバーの位置あわせは可能です、T分岐タイプは位置の設定し、エンドタイプはケーブルが壁に当たっているか位置を確認し、抜けのないようご注意ください。



4) コネクタの圧接

- ・プライヤなどでコネクタをはさみ、圧接線してください。
- ・コネクタの中心を押してください。
- ・圧接後は、ケーブルが正しく圧接されたことを確認してください。ハウジングのロックがカバーの爪にかかっていること確認窓にてケーブルが見えること。(MAF-S407FEのみ)




4. コネクタの接続について

1) コネクタの接続

- ・結線された本線側コネクタ (MAF-S407F) のロック爪と分岐側コネクタ (MAF-P405C) の脱着レバーの方向を合わせて接続してください。
- ・コネクタはロック爪が完全にかかるまで挿入してください。
- ・接続前にはハウジングのシールとケーブルの色が合っていることを再度確認ください。

- ・コネクタを外す際には、ハウジングの脱着レバーを押し、本線用コネクタのロック爪を外しながら、コネクタを抜きます。
- ・短絡防止のため、切断は鋭利な刃物で行い、芯線のヒゲなどのないことを確認ください。



5. 適用ケーブル

NKE株製 専用フラットケーブル (4芯 x 0.75mm²)
形MAF-4M100

6. 基本仕様

	本線側	分岐側
定格電流	4A	2A
定格電圧	DC125V	
耐電圧	AC1000V 1分間	

正しくお使いください

- ・本線用コネクタ御使用時には必ず専用ケーブルを御使用してください。
- ・ケーブルは足で引っかけるなどして、コネクタに無理な力が加わらない場所に配置してください。
- ・一度圧接したコネクタを分解して再使用することはできません。もし、圧接作業を失敗した場合には、新しいコネクタを使用してください。

御使用に際してのお願い

システムの安全性の考慮

本システムは、安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して、適切な機能を持つものではありません。

・お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください